


1.通过手机APP或遥控器调节好灯光状态。

例如





幻彩灯带调节





智能灯具调节

2.长按（约五秒）遥控器任意场景按钮，灯光闪烁一下，说明已保存当前的灯光状态。（四个按钮对应四个灯光状态，最多可保存四个灯光状态）

注意：保存当前灯光状态时，会替换掉原来已保存的灯光状态。



长按保存灯光状态

3.短按场景按钮，灯光将切换到已保存的灯光状态。